



Precíziós, digitalis mérleg DIY anyagok mérésére

Használati utasítás:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasítást.

Ez az elektronikus mérleg egy precíziós műszer. Ezért normál gondossággal és megfelelő kezeléssel évekig megbízható súlymérést biztosít. Soha ne terhelje meg a mérleget a maximális kapacitásán felül. A túlterhelés véglegesen károsítja a terméket! Kerülje a szélsőséges hő vagy hideg kitettséget. A mérleg legmegbízhatóbban normál szobahőmérsékleten működik.

Használat előtt mindig hagyja, hogy a mérleg normál szobahőmérsékleten kalibrálódjon. Használat előtti első bekapcsolás után hagyjon a mérlegnek 30-60 másodpercet, amíg az áramkörök és egyéb alkatrészek az üzemi hőmérsékletet elérik, így biztosítva a stabil működést.

Tartsa az eszközt tisztán és tiszta környezetben. Portól, szennyeződéstől, nedvességtől, légáramlástól tartsa távol és ne tegye ki rezgésnek. Egyéb elektronikus berendezések közelsége és aktív működése káros hatással lehet a mérleg megbízhatóságára és pontosságára. Minden lemérendő elemet, tárgyat, anyagot óvatosan helyezze a tálcára,. Kerülni kell a hanyag, durva kezelést, mert ez tartósan károsíthatja a belső érzékelőt.

I. Működtetés

Helyezze a mérleget vízszintes, sík felületre.

1. Nyomja meg a be / ki gombot.
2. Várjon, amíg a "0.00" vagy a "0 00" megjelenik.
3. Tegye a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot
4. Az (M) gomb megnyomásával válthat a mérlegek skálák között

II. Nettó súly mérése

1. Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint,
2. Helyezzen egy tálcát vagy mérőedényt a mérőfelületre.
3. A (T) gomb megnyomásával "0.00" vagy a "0 00" jelenik meg, nullára állítva a skálát.
4. Most már ráteheti a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot,

III. Számláló funkció

Valamennyi darabnak egyenletes súlyúnak kell lennie ahhoz, hogy a számláló funkció működjön

1. Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (PCS) gombot, amíg meg nem jelenik a (PCS) villogva a jobb felső sarokban, és látható lesz egy minta szám.
3. Válasszon egy minta számot a használni kívántak közül: 25, 50, 60, 75, 100.
4. Nyomja meg az (M) gombot, amíg a kijelzőn nem jelenik meg az utasítás. A megerősítéshez nyomja meg a (PCS) gombot.
5. Nyomja meg a (PCS) gombot újra a számláláshoz. Most már tetszőleges számú elemet helyezhet a platformra, a mérleg megjeleníti a darabszámot.

IV. Kalibráció, Beállítás

A kalibrálás nem szükséges az első használat előtt. Csak akkor kalibrálja a mérleget, ha a skála nem megfelelően mér.

Bekapcsoláskor, "boot" állapotban, tartsa nyomva az (M) gombot néhány másodpercig, amíg a kijelzőn a "CAL" felirat meg nem jelenik. Nyomja meg ismét a (M) gombot, majd egy bizonyos súlyt fog mutatni (villogó szám). Helyezze a kívánt kalibrációs (referencia) súlyt a mérlegre.

Miután a kijelzőn megjelenik a "PASS" jelzés, állítsa vissza a mérleget normál mérési módba.

V. Hibaelhárítás

A pontatlanság vagy a meghibásodás elsődleges okai lehetnek:

- Az alacsony feszültségű vagy kimerült elem
- Hibás kalibrálás,
- Túlterhelés
- Instabil, ferde felületen történő elhelyezés

Ezeket szem előtt tartva használjuk a mérleget.

Hibaüzenetek:

[DISPLAY] Hibaelhárítás

[O-LD] A mérleg túlterhelt. Tehermentesítse azonnal!

[UNST] Az eszközt stabilabb helyzetben használja