



Precíziós, digitalis mérleg DIY anyagok mérésére

Használati utasítás:

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, használat előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasítást.

Ez az elektronikus mérleg egy precíziós műszer. Ezért normál gondossággal és megfelelő kezeléssel évekig megbízható súlymérést biztosít. Soha ne terhelje meg a mérleget a maximális kapacitásán felül. A túlterhelés véglegesen károsítja a terméket! Kerülje a szélsőséges hő vagy hideg kitettséget. A mérleg legmegbízhatóbban normál szobahőmérsékleten működik.

Használat előtt mindig hagyja, hogy a mérleg normál szobahőmérsékleten kalibrálódjon. Használat előtti első bekapcsolás után hagyjon a mérlegnek 30-60 másodpercet, amíg az áramkörök és egyéb alkatrészek az üzemi hőmérsékletet elérik, így biztosítva a stabil működést.

Tartsa az eszközt tisztán és tiszta környezetben. Portól, szennyeződéstől, nedvességtől, légáramlástól tartsa távol és ne tegye ki rezgésnek. Egyéb elektronikus berendezések közelsége és aktív működése káros hatással lehet a mérleg megbízhatóságára és pontosságára. Minden lemérendő elemet, tárgyat, anyagot óvatosan helyezze a tálcára,. Kerülni kell a hanyag, durva kezelést, mert ez tartósan károsíthatja a belső érzékelőt.

I. Működtetés

Helyezze a mérleget vízszintes, sík felületre.

1. Nyomja meg a be / ki (on/off) gombot.
2. Várjon, amíg a "0.0" megjelenik.
3. Tegye a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot
4. Az (UNITS) gomb megnyomásával válthat a mérlegek skálák között
5. A (LIGHT) gomb megnyomásával kapcsolhatjuk ki ill. be a háttérvilágítást

II. Nettó súly mérése

1. Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint,
2. Helyezzen egy tálcát vagy mérőedényt a mérőfelületre.
3. A (TARE) gomb megnyomásával "0.0" jelenik meg, nullára állítva a skálát.
4. Most már ráteheti a mérlegre a mérendő tárgyat vagy anyagot,

III. Számláló funkció

Valamennyi darabnak egyenletes súlyúnak kell lennie ahhoz, hogy a számláló funkció működjön

1. Kapcsolja be a mérleget a fent leírtak szerint.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a (PCS) gombot, amíg meg nem jelenik a (PCS) villogva a jobb felső sarokban, és látható lesz egy minta (véletlen) szám.
3. Válasszon egy minta számot a használni kívántak közül: 25, 50, 60, 75, 100.
4. Nyomja meg az (UNITS) gombot, amíg a kijelzőn nem jelenik meg az utasítás. A megerősítéshez nyomja meg a (PCS) gombot.
5. Nyomja meg a (PCS) gombot újra a számláláshoz.
6. Most már tetszőleges számú elemet helyezhet a platformra, a mérleg megjeleníti a darabszámot.
7. A minta eltávolítása a mérlegről
8. Ezután már mérhető a darabszám
9. A súlymérő és számláló funkciók között a (UNITS) és a (PCS) gombokkal válthatunk.

IV. Kalibráció, Beállítás

A kalibrálás nem szükséges az első használat előtt. Csak akkor kalibrálja a mérleget, ha a skála nem megfelelően mér.

1. Nyomja meg az on/off gombot
2. Várjon, amíg a kijelzőn a 0.0 megjelenik, majd nyomja meg és tartsa a (UNITS) gombot 3 másodpercig. A kijelzőn a CAL! Jelzés jelenik meg, ekkor engedje el a (UNITS) gombot.
3. Nyomja meg ismét a (UNITS) gombot, megre a CAL! ismét megjelenik a szükséges kalibrációs súlyt kérve
4. Tegyük a mérlegre a kalibrációs súlyt, mire a kijelzőn a PASS! Jelzést látjuk, majd térjünk vissza normal mérési módba.
5. Vegyük le a kalibrációs súlyt és nyomjuk meg az on/off gombot a mérleg kikapcsolásához. S ezzel készen is vagyunk.

V. Specifikáció

Kalibrálás: automatikus

Mérési tartomány: 0 tól 500 gramm

Automatikus kikapcsolás: 30 másodperc után

Használati hőmérséklet tartomány: 10 és 30 C fok között

Elem: 2 x AAA ceruzaelem (nem tartozék)